

Seguridad y Salud Proyectos BIM para Revit

Aplicación BIM: 'Seguridad y Salud'



Building Information Modeling (BIM)

Tanto si habitualmente realiza sus proyectos con Revit, como si se le exigen en alguna Licitación Pública en formato BIM, con esta solución de software que le ofrecemos podrá realizar de modo rápido e intuitivo, los documentos BIM de sus Estudios o Planes de Seguridad y Salud.

ISO 19650 (basada en la British Standard BSI/PAS 1192-6)

Esta Edición 2023 está basada en los estándares ISO 19650.


Aplique la Seguridad y Salud en el modelo BIM de su proyecto Revit.

• Desarrolle los diferentes documentos de **Seguridad y Salud** de sus obras de Edificación e Ingeniería Civil, en los términos establecidos por el **Decreto Supremo 76/2007 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social**, y en especial a los requerimientos del Artículo 9º:

- **Identificación de los riesgos laborales, su evaluación y análisis**, para establecer las medidas para la eliminación de los peligros y riesgos laborales o su reducción al mínimo, con miras a prevenir las lesiones, enfermedades y muertes ocasionadas por el trabajo.
- **Confeccionar un plan o programa de trabajo de las actividades en materia de seguridad y salud laboral**, que contenga las medidas de prevención establecidas, los plazos en que éstas se ejecutarán y sus responsables, las acciones de información y formación, los procedimientos de control de los riesgos, planes de emergencia, la investigación de accidentes

Agilice los procesos de desarrollo de toda la documentación de Seguridad y Salud del modelo BIM de su proyecto:

Implemente las medidas y Protecciones de Seguridad en su proyecto BIM desde Revit y obtenga a partir del mismo la documentación de Seguridad y Salud.



Compatibilidad S.O.

Esta edición, es operativa en Windows 8, 10 y Windows 11 de 32 y 64 bits.



Windows 11

Igualmente es operativa en versiones Macintosh (en modo emulación windows).

Operatividad Revit

Solamente es operativo en las versiones de **Revit 2020 o superiores, incluyendo la 2023**



No es operativo en Revit-LT

Desde la **cinta de opciones de UrbicAD**, se le da acceso a las herramientas que le permitirán implementar la seguridad para la mejor definición y comprensión de las medidas preventivas y protecciones técnicas especificadas en el *Plan o Programa de Trabajo* de su obra.


Documentación BIM: Implementadas las medidas y protecciones de Seguridad en el modelo BIM de su proyecto, podrá generar diferente documentación BIM, incluyendo los Planos y el Plan de trabajo.

Si necesita la documentación en formato BIM, necesitará esta aplicación.

Visión general del software: <https://www.youtube.com/watch?v=Kxefknj8308>

Desde el enlace anterior solo en tres minutos puede ver las características, prestaciones y contenido de esta aplicación BIM.

Desde nuestra web también le damos acceso a más información.



Trabajando en formato: IFC

Importar a su modelo BIM la Seguridad y Salud en formato IFC hace que se pierdan datos, se tengan datos mal exportados y en consecuencia dificultades para vincular y conservar información, además de documentos dispersos o atomizados del proyecto, contrarios al objetivo BIM.

Por eso UrbicAD Trabaja totalmente dentro del entorno BIM de Revit.

Esta aplicación de software de 'UrbicAD BIM Seguridad y Salud', permite la implementación de las medidas y protecciones de Seguridad en el modelo BIM de su proyecto, realizado mediante Revit Ed.2020 a 2023, así como obtener diferente documentación BIM exigible, incluyendo los Riesgos conforme ISO 19650.

Características Técnicas.

UrbicAD ofrece soporte técnico acerca del funcionamiento, operatividad, instalación y/o desinstalación de esta aplicación de Software. Los usuarios pueden solicitar soporte técnico siempre que lo estimen oportuno.

Esta solicitud puede hacerse por teléfono, e-mail o desde nuestra web **www.urbicad.com** (a través del CHAT), donde tomaremos por control remoto su equipo para solucionarle cualquier problema, sin coste alguno para el usuario.

Para cualquier información adicional, puede consultar con UrbicAD.

Contactos:

Distribuidor Argentina: TRIARSA

Paraguay 2034 PB2 / BB.AA.
Tel/Fax: + 54 (11) 4964-3334
gserkin@triarsa.com.ar

Distribuidor en Chile

Santiago Escáñez San Martín
Valparaíso. Chile
Fono-Fax: 32-2216744
editor@eladministrador.cl

Distribuidor en Colombia

Juan Manuel Naranjo E.
Bogotá. Colombia.
Cel: 3134930177
emergenciasya@hotmail.com

Distribuidor en Ecuador

CMR Consultores Ecuador
David Patricio Barreno Miranda
Tel: 593 3 2 378 335
cmrconsultores.ec@gmail.com
ventas@cmr-ecuador.com

Distribuidor en México:

Verkäufer México, S. R.L. de C.V.
Sr. José Luis de la Rosa S.
Estado de México.
55 5440-4970
informes@verkaufderdemexico.net

Distribuidor en Panamá:

Construcciones y S. Estrada S.A.
Telefono:(507) 244-7085
Celular: (507) 6493-6518
daniilo_estrada2000@hotmail.com
everynydesastres@hotmail.com
Calle: Principal, Casa: 2777 .
Barrio: Los Tanques
Corregimiento: El Coco.
Distrito: La Chorrera

Asistencia Técnica:

UrbicAD ofrece dos posibles modos de Asistencia Técnica:

Gratuita: Sin costo alguno, el usuario puede contactar con UrbicAD y solicitar soporte técnico o ayuda técnica sin limitaciones de tiempo durante los tres meses posteriores a la compra.

Contrato de Asistencia Técnica Anual: Incluye además de Soporte técnico por un año, las actualizaciones del producto durante dicho periodo de un año. En tal caso deberá consultar el precio.

Requisitos y Sistema Operativo.

El software es operativo en Plataformas Window 8, 8.1, 10 y 11.

El espacio que ocupa esta aplicación es de aproximadamente: 800MG.

Las tarjetas gráficas y demás componentes de hardware no requieren necesidades especiales aparte de las exigidas ya por Revit.

Capacitación

Esta aplicación dispone de Ayuda muy completa, aunque profesionalmente le será fácil e intuitivo la utilización. La **Ayuda** del propio programa, ofrece multitud de películas aclarativas para implementar diferentes elementos BIM en su proyecto Revit y extraer información de su modelo.

Licencias

Licencias web: Este software se suministra mediante licencia web.

Usted podrá instalar el software en los equipos que quiera (*necesario tener Revit instalado en el equipo*), usando la licencia-web en el equipo de trabajo, que podrá liberar cuando quiera para poderla utilizar en cualquier otro equipo.

Así pues simultáneamente solo le funcionará en un número de equipos igual al de licencias adquiridas.

UrbicAD architecture s.l.



www.urbicad.com

Oficinas centrales España:

+34 963 492 144

tech@urbicad.com

Avda. Cortes Valencianas, 48
Planta 1ª Oficinas
46015 Valencia (España)

La documentación ofrecida en este dossier se da con carácter informativo, tal y como se comercializan las aplicaciones de software de UrbicAD actualmente.

El contenido mostrado de las aplicaciones puede variar por introducción de mejoras, adaptación a los nuevos lenguajes de programación, cambios del sistema operativo Windows o cualquier otra circunstancia como nuevas versiones de Revit.